

Metallic mobile battery

メタリック・モバイルバッテリー 取扱説明書

本製品はスマートフォン専用です。携帯電話及びPHSではご利用できませんのでご注意ください。
(一部のスマートフォンには対応できない場合がございます。)

※本製品への充電はパソコンのUSB専用となっております。他の電源（AC電源）を絶対に使用しないでください。
※本製品の充電・放電は外出中や就寝中にはしないでください。過充電や過放電を繰り返しますと想定外の負荷がかかり、発火や発熱の原因となりますので、目の届く場所で行ってください。
※本製品の仕様・デザインは予告なしに変更する場合がございます。
※本製品は全ての機器への充電を保証するものではありません。使用機器の充電仕様上、機種によっては充電できない場合がございます。
※付属のケーブルは蓄電用となります。各機種への充電は各純正のケーブルをご使用ください。

ご使用前に必ずこの注意書きをお読み頂き、正しくお使いください。
お読みになった後も大切に保管しておいてください。

⚠ 警告

- 落としたり、踏みつけたりするなど強い衝撃を与えないでください。
- バッグや衣類のポケットなどに入れて充電しないでください。衝撃や圧力・熱により、故障や事故の原因になります。
- 濡れた手で充電器やコネクタに触れないでください。
- 使用中に発熱・発煙・異臭等の異常が起きた場合や、水や液体が入ったりした場合は直ちに使用を中止してください。
- 分解・改造は絶対にしないでください。
- 使用中にスマートフォン本体や本製品から多少熱が発生する場合がございますが、不良品ではありません。
※但し、65度以上の温度であれば直ちに中止してください。
- 布や布団がくぶせたり包んだりしないでください。逆に熱がこもり故障や事故の原因になります。
- 本体表面の汚れは柔らかい布で拭き取ってください。シンナー・ベンジン等は絶対に使用しないでください。
- 複数のスマートフォンを同時に充電することはできませんのでご注意ください。
- 付属のケーブルはデータ送信には使用できませんのでご注意ください。

⚠ 取扱い上の注意

- 初めてご使用になる前には、必ず蓄電してからご使用ください。
- 機種により満充電できない場合がございます。
- 本来の目的以外にご使用しないでください。
- 商品が破損した場合には、思わぬ事故の原因となりますので使用をおやめください。
- 火気などの高温を発する場所には近づけないでください。
- 保管の際は、高温多湿の場所での長時間の放置をさけ直射日光の当たらない場所で保管してください。
- お子様やペットの手の届かないところに保管してください。
- 充電状態はスマートフォン本体でご確認ください。
- スマートフォンの電池パックが古かったり故障したりしている場合は充電できません。
- コネクタの形状や充電方法の違いにより、一部使用できない機種がございます。
- スマートフォンメーカーによってはコネクタの形状や裏表が異なる場合がございます。変形・破損の恐れがございますので無理に差し込まないでください。
- コードをねじったり、強く引っ張ったりして本製品に負担をかけないでください。
- 変形・破損したケーブルやコネクタは使用しないでください。
- 充電中は放置せずに常に状態を確認してください。異常を感じた場合はすぐに使用を中止してください。
- 就寝時の充電・蓄電はお避けください。
- 充電開始後にスマートフォンに「警告」・「エラー」・「充電をやめてください」等の表示が出た場合、直ちに充電を中止してください。
- ホコリ・振動・湿気や水濡れの多い場所での使用・保管はしないでください。
- スマートフォンの差込口、コネクタにホコリが付いている場合は乾いた布でよく拭き取ってから使用してください。火災や故障の原因となります。
- スマートフォンのメモリデータはご使用前にバックアップしてください。
- 本製品をご使用時のスマートフォンの破損及び登録データ等の消去に関しての責任は一切負いかねます。あらかじめご了承ください。
- 電池の特性上、気温が低い場所での使用は正常動作しない場合がございます。その際は、周囲の温度が10℃～35℃の環境下で再度お試しください。

蓄電

USBから本製品へのエネルギーを蓄積すること


充電

本製品からスマートフォンにエネルギーを蓄積すること

パソコンのUSBから本製品への蓄電方法


蓄電時間の目安 約6~7時間

- ①本製品のケーブルを本体のmicroUSBポート及びパソコンUSBポートに差し込んでください。
 - ②蓄電が開始されると内蔵の赤色のランプが点滅します。
 - ③蓄電が完了すると点滅から点灯に変わります。蓄電完了後は速やかにUSBケーブルを本製品から取り外してください。
- 使用される電源環境の違いや、商品規格・仕様頻度の違いにより、蓄電時間は前後します。記載の時間は目安として参照ください。



本製品からスマートフォンへの充電

- 各機器への充電は、純正のケーブルをご使用ください。



- 効率よく充電を行うにはスマートフォンの電源を切ってから充電してください。
- 充電が開始されると内蔵の青色ランプが点灯します。
(本製品の蓄電率が約5%を下回ると青色ランプが点滅します。)
- 充電の状況はスマートフォンの充電表記で確認してください。充電完了後は速やかにUSBケーブルを本製品から取り外してください。
- 起動電源がない状態(スマートフォンの電源が全く入らない状態)では使用できません。本製品は応急電源ですので機種によりスマートフォンへの満充電できない場合がございます。
- 繰り返し約500回充電可能ですが、あくまでも応急電源用としてお使いください。
- スマートフォンのバッテリー残量が、一目盛りくらいに少なくなってきたら充電すると長持ちします。

The diagram illustrates the components of the power bank. On the left, two circular icons identify the '本体' (Main Body) and the '蓄電用ケーブル' (Charging Cable). The main body is a grey cylindrical device with a 'パソコンUSBポート' (PC USB Port) and a 'microUSBポート' (microUSB Port) on its side. The charging cable, shown in grey, has a 'パソコンUSBポート用端子' (PC USB Port Connector) at one end and a 'microUSBスマホ用' (microUSB for smartphone) connector at the other.

仕様	定格入力電圧	DC4.25V/1A
	定格出力電圧	DC5V/1A
	電池定格容量	2100mAh
	繰り返し使用回数	約500回
	電池種類	リチウムイオン電池内蔵
	使用環境温度	10℃～35℃

主な素材/アルミニウム (過充電防止装置、過放電防止装置有)